

## L'iWL280 doit toujours être remis sur sa base pour :



- **Se recharger** et rester opérationnel
- **Permettre aux opérations journalières** de télécollecte ou de télémaintenance de s'effectuer correctement.



## L'iWL280 ne reconnaît que sa base d'origine !



Base du terminal 1

Base du terminal 2



**Veillez à toujours appairer votre terminal avec sa base d'origine.**

En cas d'échange de base, la procédure à suivre est de :

- Eteindre le terminal hors base (via touche point + jaune)
- Rebooter la base : débrancher puis rebrancher l'alimentation (non obligatoire, mais conseillé)
- Poser le terminal sur sa nouvelle base alimentée : le terminal va démarrer tout seul et automatiquement s'appairer avec la base.

En cas d'échange de base sans intervention d'un technicien, un dysfonctionnement est possible.

**En cas de difficulté concernant son fonctionnement, contactez le service informatique de votre établissement**